

1 חיג למספר חיצוני

נא לחייג את מספר היעד במלואו כולל אזור החיג (חיג 9 ברירת (מחדל)

2 חיג לשלוחה פנימית

נא להקיש את מספר השלוחה (ללא 9)

3 התפרצות השיחה

הקשת הקוד ולאחריו מספר השלוחה שבישיחה, תאפשר להתפרץ לשיחה קיימת בשלוחה. (נדרשת הרשאה במרכזייה)

124 ← מס' שלוחה תפוסה

4 מענה אוטומטי לשיחה

להפעלת פתיחה אוטומטית של דיבורית ומיקרופון בעת שיחה נכנסת:

להפעלה: 138 ← 11 ← #
 לביטול: 138 ← 10 ← #

5 חטיפת שיחה משלוחה מצלצלת

נא להקיש את הקוד 77 ולאחריו את מספר השלוחה המצלצלת ובסיום להקיש #. השיחה תענה בשלוחתכם.

6 חטיפת שיחה מקבוצת שלוחות (לקט שיחות)

נא להקיש את הקוד 76 ובסיום להקיש #. השיחה מקבוצת השלוחות המשויכת לשלוחתכם, תענה בשלוחה.

7 חניה על שלוחה תפוסה

יבוצע ניטור על השלוחה התפוסה וכשהיא מתפנה יבוצע חיג חוזר אוטומטי.

176 ← מס' שלוחה תפוסה ← #

8 כניסה לתא קולי

מספר פנימי אשר יוגדר במעמד ההתקנה יפנה את השיחה לתא קולי.

9 הפניית שיחות בתפוס

להפניית שיחות הנכנסות לשלוחה במצב תפוס:

להפעלה: 140 ← יעד ← #
 לביטול: 140 ← 10 ← #

10 הפניית שיחות (עקוב אחרי)

להפניית כל השיחות הנכנסות לשלוחה למספר אחר:

להפעלה: 141 ← יעד ← #
 לביטול: 141 ← 10 ← #

11 הפניית שיחה באין מענה

כל השיחות הנכנסות לשלוחה במצב אין מענה, יופנו למספר הטלפון שהוקש.

להפעלה: 142 ← יעד ← #
 לביטול: 142 ← 10 ← #

12 הפניית שיחות ניתוק טלפון

הפניית שיחות כששלוחה מנותקת מהרשת:

להפעלה: 143 ← יעד ← #
 לביטול: 143 ← 10 ← #

13 נא לא להפריע

העברת מצב שלוחה ל"נא לא להפריע" (שיחות יופנו לתא קולי):

להפעלה: 145 ← #
 לביטול: 145 ← 10 ← #

14 חסימת זיהוי מספר

הקשת הקוד לפני המספר לחיג תחסום את זיהוי יוזם השיחה.

14441 ← מספר יעד

15 כיבוי נורית חיווי הודעה ממתינה

לכיבוי נורית חיווי הודעה ממתינה בתא הקולי:

175 ← 11