

## הוראות הפעלת תיבה קולית במערכת Aeonix

### קוד כניסה לתיבה הקולית 71

התיבה מלווה בהסבר קולי לגבי תפריט הפעולות הניתנות לביצוע, הפעולה הראשונה שתדרשו לבצע היא הגדרה ראשונה. קביעת קוד סודי, הקלטת שם, להקליט הודעת פתיחה אישית

**הסיסמא הראשונית היא 0000**

#### הגדרת סיסמא אישית

חיג 71 המערכת תשמיע "נא להכניס את הסיסמא שלכם".  
 חיג 3 - לאפשרויות אישיות  
 חיג 4 - לקבלת סיסמא  
 חיג 1 - להכנסת סיסמא חדשה, (סיסמא בת 4 ספרות פעמיים).  
 ניתן לחייג 2 - למחיקת סיסמא (כניסה ללא הקשת סיסמא)  
 ליציאה - להקיש \*

#### הקלטת ההודעה היוצאת (אותה ישמעו המתקשרים)

(מומלץ להכין מראש הודעה מנוסחת וכתובה להקלטה רציפה)

חיג 71  
 חיג 3 לאפשרויות אישיות  
 חיג 2 הודעת פתיחה אישית  
 הקלטת הפתיחה האישי,  
 בתום ההקלטה הקשה על מקש כל שהוא.

כעת יושמע תפריט:

חיג 1 להפסקה (ביטול הפתיח)

חיג 2 לשמיעה, חיג 3 להקלטה

#### האזנה להודעות חדשות

לפני כל הודעה המערכת תציין את היום והשעה בהם נתקבלה ההודעה כולל מספר

חיג 71  
 חיג הקוד האישי  
 חיג 1 לשמיעת ההודעות  
 חיג 1 להודעות חדשות  
 לאחר שמיעת ההודעה יושמע תפריט:  
 חיג 1 לשמירת ההודעה  
 חיג 2 למעבר להודעה הבאה  
 חיג 3 למחיקת ההודעה  
 חיג 0 אפשרויות נוספות

ניתן להאזין להודעות מכל טלפון אחר (משלוחה אחרת בארגון וגם מטלפון חיצוני).  
 \* מכל טלפון ניתן לחייג לשלוחתך, כשהמערכת עונה לחייג \* # קוד סודי ולהאזין להודעות.